


Допустимый КСВ не более 2, в противном случае возможен выход радиостанции из строя.

Так же **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать антенну установленную на не металлической поверхности, касаться частей антенны во время её работы, произвольно изменять длину кабеля.

Для профилактики необходимо периодически разбирать место крепления штыря и удалять окислы, возникающие при воздействии влаги.

При выполнении всех рекомендаций антенна совместно с радиостанцией прослужит долго и позволит избежать хлопот с дорогостоящим ремонтом.



Инструкция по эксплуатации автомобильной антенны диапазона 27 МГц UNION CB RU .

1. Назначение.

Антенна UNION CB RU предназначена для установки на грузовые автомобили европейского производства (Volvo, Scania, Man) на штатное основание с наружной резьбой М6 и должна использоваться совместно с автомобильными радиостанциями диапазона частот 27 МГц (Си-Би).

2. Технические Характеристики.

Диапазон частот.....26-28 МГц.
Ширина полосы по уровню КСВ 2:1.....700 кГц.
КСВ не более.....1.2:1.
Высота.....570 мм.
Диаметр крепёжного основания.....20 мм.
Тип крепления..... отверстие с резьбой М6.

3. Комплектация.

Полотно антенны.....1 шт.
Описание.....1 шт.
Упаковка.

4. Установка и эксплуатация.

ВНИМАНИЕ!

**Прочитайте этот раздел, прежде
чем начать эксплуатировать
антенну совместно с
радиостанцией.**

Антенну установить на штатное основание с наружной резьбой М6 таким образом, чтобы полотно антенны располагалось вертикально.

После установки нужно выполнить настройку антенны в резонанс с рабочей частотой радиостанции.

Для настройки применяются специализированные приборы, такие как КСВ-метр или антенный анализатор.

При отсутствии данных приборов и квалификации по настройке, необходимо обратиться за помощью к специалистам.